

Type 110 Process-Box




Beschreibung :

- Wechselkartusche für das AGFA D-lab.2
- Regenerator-Kit mit 2 Kartuschen
- enthält Entwickler, Bleichfixierbad Part A und B und Stabilisator

Ansatzvorschrift für Arbeitslösungen:




Die Arbeitslösungen werden aus den Konzentraten der Kartuschen und dem Starter RA-4 CD-S (Ref. 16020) angesetzt.

Entwickler P1



Wasser (20-40 °C)	Konzentrat P1 (blauer Verschluss)	Starter conc. RA-4 CD-S
		
15,5l	1,8 l (1 Flasche + 800 ml)	1,16 l ≈ 18,4 l

Type 110 Process-Box

Bleichfixierbad P2

Wasser (20-40 °C)	Konzentrat P2-B (dunkelroter Verschluss)	Konzentrat P2-A (hellroter Verschluss)
		
12,4 l	2 l (2 Flaschen)	4 l = 18,4 l (2 Flaschen)

Stabilisator P3

Wasser (20-40 °C)	Konzentrat P3 (gelber Verschluss)
	
pro Tank: 10,75 l	245 ml ≈ 11 l (1/2 Flasche)

Type 110 Process-Box**Sortiment :**

Ref.-Nr.	Produkt- bezeichnung	Inhalt	Kapazität (m²)
16730	Type 110 Process- Box	2 Stück	2 x 110